




Telia Konsert® Snabbguide för standardtelefon













Teckenförklaringar

 : lyft luren/låt luren vara lyft.  : lägg på luren/låt luren ligga på.




















  : slå 11 på knappsatsen.   : slå önskat internt nr.

   : slå kortnr.    ... : slå valfritt nr.














Telefonpassning

- När det ringer på din egen telefon:  .
- Ta samtal från annan telefon som ringer (ta från anknytning eller grupp):     för den telefon eller grupp där det ringer.
- Besvara ett externt samtal som ringer på en annan telefon:    .
- Besvara ett externsamtal som är ställt på sökning (se sidan 3). Under pågående sökning, ta samtalet på valfri standardtelefon:   .

Ringa

- Internt:    (önskat nr).
- Till telefonist:  .
- Externt:    ; vid extern kopplingston, slå nr.
- Externt med kortnr:     (önskat kortnr 600 – 699).
- Externt via en bestämd ledning:    (x = ledningsnr 1 – 4); vid extern kopplingston, slå nr.
- Externt via en överordnad företagsväxel:    .

Under samtalet

- Allmän parkering av externsamtal:   . Samtalet kan återtas på valfri anknytning.
Återta allmänt parkerat externsamtal med ledningsnr:    (x = ledningens nr).
Återta allmänt parkerat externsamtal med anknytningsnr:     (xx = nr på den anknytning som utförde parkeringen; ditt eget anknytningsnr om det var du själv).
- Förfrågan under pågående samtal:   ; ring internt förfrågningssamtal, eller slå   för extern kopplingston och externt förfrågningssamtal (du kan ringa flera externa förfrågningssamtal parallellt).




Telia Konsert Snabbguide för standardtelefon

Pendla mellan samtalen: **[R]** (om du har flera parallella externa förfrågningssamtal, pendla mellan dem med **[R 0]**).

Avsluta det aktuella samtalet och återgå till det parkerade

a) om det parkerade samtalet är *internt*: . Det ursprungliga samtalet ringer omedelbart på din telefon.

b) om det parkerade samtalet är *externt*: **[0]**. Det aktiva samtalet kopplas ned och du återfår det ursprungliga.

- Överflyttning av pågående samtal till annan anknytning:** **[R]**; ring den andra anknytningen; (ev vänta på svar och anmäl samtalet); . Du kan överflytta även till en upptagen anknytning.

Ångra överflyttning: se *Ta samtal från annan telefon* på sid 1.

- Extern R-knapp under pågående externsamtal:** **[R 6]**.
- Sätt upp en konferens¹ med en extern part under ett internsamtal:** ring ett externt förfrågningssamtal, **[R 5]**.

Avsluta konferens: om initiativtagaren kopplar ned avslutas konferensen.



Systemet kan programmeras för extern överflyttning, alternativt för extern konferens. Nedanstående förutsätter att systemet är öppnat för en av dessa möjligheter. Båda kan inte förekomma samtidigt.

- Under ett externt samtal:** **[R 8]**; ring ett externsamtal och invänta svar; **[R 5]**. Beroende på växels programmering skapas nu en konferens mellan dig och de övriga två parterna, eller också överflyttas det ursprungliga samtalet till det uppringda telefonnumret.

Avsluta extern konferens: .

Avsluta överflyttat externsamtal: två av växels externa ledingar är upptagna tills någon av de externa parterna avslutar det överflyttade samtalet.

När du inte kommer fram

- Ring igen** med senast använda externnr:  **[5]**.
- Påskyndning.** Vid upptaget-ton på internnr²: **[8]**; du hör en snabbt hackande ton. På den sökta anknytningen hörs "Samtal väntar"-ton. Lägg inte på luren — när den sökta anknytningen kopplas ned ringer den omedelbart för ditt samtal.
- Beställ återuppringning.** Vid upptaget-ton på internnr²: **[5]**; du hör en snabbt hackande ton; .












1) Systemet hanterar endast en konferens åt gången.

2) Om du ringer till telefonisten får du inte upptaget-ton; ditt samtal ställs automatiskt i kö. Koppla inte ned, vänta tills telefonisten blir ledig. Ditt samtal påringar då som vanligt.



Telia Konsert Snabbguide för standardtelefon



Besvara återuppringning. När din egen och den sökta telefonen är lediga ringer din telefon.

; nu ringer det som vanligt på den andra anslutningen.

- Inbrytning*¹. Vid upptaget-ton på internnr: ; nu öppnas ett konferenssamtal med dig själv och de två parterna i det ursprungliga samtalet som deltagare. Du lämnar samtalet utan att de två andra kopplas ned.
- Lämna meddelande till en systemtelefon.* Ring anslutningen. Vid upptaget eller inget svar:  . På den sökta anslutningen blinkar nu meddelande-lampan. Den du söker ser ditt anslutningsnummer genom att trycka meddelandeknappen.
- Sök i systemtelefonernas högtalare.*  ;  (för att söka alla) eller  (för att söka en viss grupp eller anslutning²); tala meddelandet; .
- Parkera ett externsamtal och sök.* Under ett pågående externsamtal:  samt  eller  (se *Sök i systemtelefonernas högtalare* ovan) och tala ett meddelande.

Återta det parkerade samtalet: .

- Ställ ett externsamtal på sökning.* Under ett pågående externsamtal: ; tala ett meddelande (t ex: "Samtal till NN"); .

Nu kan någon annan (eller du själv) ta det parkerade samtalet med  . Om ingen tar det parkerade samtalet inom en förutbestämd tid ringer det åter på din telefon.

När du inte kan svara

- Lägg in ett hänvisningsbesked på din telefon.*

Beskedet syns i textfönstret på de systemtelefoner som ringer dig. Du blir med en hackande kopplingston påmind om att du har lagt in hänvisning. Du kan välja mellan följande: 1) Tillfälligt ute. 2) Semester. 3) Sjuk. 4) Sammanträde.

Lägg in hänvisning:  ; slå en siffra  –  enligt ovan för val av besked; .

Ta bort hänvisning:   .

- Stör ej.*

Om du sätter på *Stör ej*³ kan din anslutning inte nås av påringning; den som försöker får upptaget. Du blir med en hackande kopplingston påmind om att du har satt på "Stör ej".

Sätt på Stör ej:   .

Stäng av Stör ej:   (ditt eget anslutningsnr)  .



1) Inbrytning kan genomföras endast om a) din anslutning är programmerad som behörig; b) den sökta anslutningen inte spärrats mot inbrytning. Om ett konferenssamtal pågår någonstans i systemet kan växeln av tekniska skäl inte verkställa inbrytning.






2) Om du söker en anslutning öppnas i själva verket ett dubbelriktat samtal med anslutningen, som då fungerar som snabbtelefon. Den du söker kan vid behov lyfta luren.

3) *Stör ej* är inte tillgänglig på telefonistanslutningen.

Telia Konsert Snabbguide för standardtelefon

Vidarekoppling/Medflyttning

Sätt på:  *X X (mottagande anknytningsnr);  (typ) .

Typer:  0 = medflytta alla samtal.  1 = vidarekoppla samtal vid ej svar.  2 = vidarekoppla vid upptaget.  3 plus ditt lösenord¹ = medflytta *hit* från anknytning  X X.

Om att du har satt på *Medflyttning* blir du påmind med en hackande kopplingston. *Vidarekoppling vid ej svar* och *vid upptaget* kan vara på samtidigt.





Stäng av Vidarekoppling/Medflyttning: Se *Ta bort egen programmering* under Övrigt nedan.



Övrigt






Ta bort egen programmering:  *X X (ditt eget anknytningsnr) .




Tar bort "Stör ej", Väckning/Påminnelse och Vidarekoppling/Medflyttning (samtliga varianter).

Programmera egna kortnummer:  *K K K (600 – 609, det nummer du vill programmera), telefonnummer (utan inledande nolla) .

Sätt på *Väckning/Påminnelse*:  *5 1;  (timme)  (minut) . Telefonen ringer på angivet klockslag, när du lyfter luren hörs en snabbt upprepad signal.


Stäng av Väckning/Påminnelse innan det ringer:  *5 0 .

Skapa/ändra ditt lösenord:  *8 1;  (gammalt lösenord, första gången: 000);  (nytt lösenord);  (repetera det nya lösenordet) .


Lås telefonen mot utgående externsamtal (endast larmnummer kan ringas):  *8 0;  (ditt lösenord, se ovan) .

Du blir med en snabbt hackande kopplingston påmind om att du låst telefonen.

Lås upp:  *  (ditt lösenord, se ovan).

Förbered telefonen för *avlyssning av rummet* ("barnvaktsfunktion"):  *7 (låt luren ligga avlyft).

Nu kan du ringa till den förberedda telefonen från en annan anknytning och lyssna av rummet.

Stäng av "Lyssna av rummet"-funktionen på den förberedda telefonen: .

Mer om Telia Konsert

Mer om Konsert-systemet kan du läsa i Telia Konsert Bruksanvisning, som medföljer växel. Där beskrivs bl a systemtelefon Telia Konsert 26, som med display, signallampor och funktionsknappar på bekvämaste sätt ger dig full tillgång till alla funktionerna i Telia Konsert.

1) Lösenordsfunktionen beskrivs under Övrigt: *Skapa/ändra ditt lösenord*.